

演台（マイク・テーブルランプ等）の使い方

- ① 演台下部の扉を開けます。
- ② コンセントの線を下の穴（下図1）に内側から通してから扉を閉めます。
- ③ コンセントを電源に差し込みます。
- ④ 演台中部の左にある電源ボタン（下図2）を「入」にすると（演台上部に付属）マイクとテーブルランプの電源が入ります。
 - マイク（演台上部付属）の音量は「テーブルマイク」のつまみ（下図3）で調節できます。
 - テーブルランプの使い方：（演台上部）テーブルランプの電源（下図4）を「入」にします。
 - ワイヤレスマイクの使い方：ワイヤレスマイク本体の電源を「入」にします。音量は「ワイヤレスマイク1」のつまみ（下図5）で調節できます。

注：A会議室には、ワイヤレスマイクが2本（下図6）ございますが、2本共電源を「入」にすると、混線し、音が出なくなります。使用しない方のマイクの電源を「切」にしてご使用ください。

- 有線マイクを使う場合：「外部マイク（下図7）」に差し込んでいただければ使用することができます。

その他：パソコン等の音声出力についてケーブルとジャックをご用意いただき、「外部マイク（下図7）」に差し込んでいただければ使用することができます。

お願い：使用後はワイヤレスマイク・テーブルランプ・アンプの電源を全て「切」にした後、コンセントを抜いて演台下部の扉内に収納したことをご確認ください。

詳しくは演台下部の扉内に「取扱説明書」がございますのでご覧ください。

*「取扱説明書」は、必ず元の場所に戻してください。

